

アイドリングストップ・システムが正しく作動しない ▶ スロットルグリップを回してもエンジンが始動しない

スロットルグリップを回してもエンジンが始動しない

■ アイドリングストップモード切り換えスイッチが IDLING になっている

- アイドリングストップ中に、アイドリングストップモード切り換えスイッチを IDLING にする操作を行うと、アイドリングストップ・システムは解除されます。スタータースイッチでエンジンを再始動してください。

⇒ P. 31

アイドリングストップ表示灯は点滅しているがスロットルグリップを回してもエンジンが始動しない

- スロットルグリップを回してもエンジンが始動しない場合はバッテリーコード端子の緩み、バッテリーあがりと考えられます。このようなときは、バッテリーコード端子に緩みがないか点検してください。⇒ P. 57
バッテリーがあがっている場合は、Honda 販売店にご相談ください。

こんなときは