

(N.º de ref.) Descripción	Función
(1) Velocímetro	Muestra la velocidad de conducción.
(2) Indicador de intermitente izquierdo (verde)	Parpadea cuando se utiliza el intermitente izquierdo.
(3) Indicador de luz de carretera (azul)	Se enciende cuando está encendida la luz larga del faro.
(4) Indicador de intermitente derecho (verde)	Parpadea cuando se utiliza el intermitente derecho.
(5) Gama de marchas	Muestra la gama de velocidades apropiada para cada marcha.
(6) Indicador de combustible	Muestra aproximadamente la cantidad de combustible disponible (página 13).
(7) Cuentakilómetros	Muestra los kilómetros acumulados.
(8) Indicador de posición de marcha	Indica las marchas de transmisión a engranar.
(9) Indicador de punto muerto (verde)	Se enciende cuando la transmisión está en punto muerto.