

Temperatura alta del aire

35 °C o más

No utilice el estrangulador.

1. (Emplee el botón de arranque)
2. Con la mariposa de gases un poco abierta, presione el botón de arranque.
(Emplee el pedal de arranque)
Pise ligeramente el pedal de arranque hasta que sienta resistencia.
Después deje que el arrancador retorne al punto superior de su carrera.
Con el acelerador ligeramente abierto, accione el arrancador. Acciónelo desde el punto superior de su carrera hasta el punto inferior con un movimiento rápido y continuo.
No deje que el pedal de arranque vuelva libremente contra su tope porque el cárter del motor podría estropearse.

Temperatura baja del aire

10 °C o menos

1. Siga los pasos 1 al 2 de “Temperatura normal del aire”.
2. Caliente el motor abriendo y cerrando ligeramente el acelerador.
3. Continúe calentando el motor hasta que el ralentí sea suave y responda al acelerador cuando la palanca del estrangulador esté desactivada completamente (C).

NOTA

La utilización excesiva del estrangulador puede estropear la lubricación del pistón y cilindro.