

ア	安全運転のために	4
	安全に関する表示について	1
イ	色物部品をご注文のとき	58
ウ	運転する前に(安全運転のために)	5
エ	エアリーナエレメントの交換	54
	エンジン異常表示灯	13
	エンジンオイルの量の点検	46
	エンジンオイルの補給	46
	エンジンが始動しないとき	60
	エンジンのかけかた	25
オ	オドメータ ⇨ 積算距離計	13
	オーバーヒートしたとき	60
カ	改造(安全運転のために)	9
	各部の名称	11
	ガソリンの補給 ⇨ 燃料の補給	24
	簡単なメンテナンス	42
キ	キックスタータペダル	27
ク	車のお手入れ	56

ケ	計器類	13
	警告灯	13
	ケーブル類のラバーブーツの点検	55
サ	サービステータ	62
シ	シート	18
	シヤッター	15
	主要諸元	61
	書類入れ	21
ス	スイッチの使いかた	14
	スタータスイッチ	15
	スタートするとき	28
	スピードメータ ⇨ 速度計	13
セ	積算距離計	13
	前照灯上下切換えスイッチ	16
	センターカバラー	21
ソ	装備の使いかた	17
	速度計	13
	速度警告灯	13