

目次

安全運転のために	6	アンチロックブレーキシステム (ABS)	42
触媒装置について	14	警告灯	42
連動ブレーキシステム	15	PGM-FI警告灯	43
アンチロックブレーキシステム (ABS)	16	パーキングブレーキ警告灯	43
各部の名称	17	イモビライザーシステム (HISS) 表示灯	44
HFT (Human-Friendly Transmission)	19	方向指示器表示灯	46
メータの見かた、使いかた	30	前照灯上向き表示灯	46
計器類	30	(ハイビームパイロットランプ)	46
速度計 (スピードメータ)	31	ニュートラル表示灯	46
SELボタン	31	スイッチの使いかた	47
RESETボタン	31	メインスイッチ	47
エンジン回転計 (タコメータ)	32	前照灯上下切換えスイッチ	49
燃料計	33	(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	49
積算距離計 (オドメータ) と区間距離計		パッシングライトスイッチ	49
(トリップメータ) の切換え	34	エンジンストップスイッチ	50
積算距離計 (オドメータ)	34	スタータスイッチ	51
区間距離計 (トリップメータ)	34	ホーンスイッチ	51
時計	35	方向指示器スイッチ	52
警告灯・表示灯	39	非常駐車灯スイッチ (ハザードスイッチ)	53
油圧/油量警告灯	39		
水温警告灯	41		