

メーターの見かた、使いかた

エンジンオイルの油量が少なくなると、警告灯が点滅します。

エンジン回転中に点滅した場合は、安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点滅しているときや、エンジンオイルを補給しても点滅するときは、ただちにDN-01取扱店にご相談ください。エンジンオイル量の点検は、103ページ参照。

アドバイス

- 油圧／油量警告灯が点灯したまま走行しないでください。エンジンやトランスミッションが破損するおそれがあります。

知識

- 油圧／油量警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動すると同時に消灯するのが正常です。