

シート

リヤシート

《取外し》

1. メインスイッチのキーを左側シート下にあるシートロックに差し込み、右に回しながらシート後部を軽く持ち上げロックを外します。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げて取外します。

《取付け》

1. フレームのフックにシートの凸部を、シートのフックにフレームの凸部を差し込み、シートを取付けます。
2. シート後方を押し下げてロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかったことを確認してください。

知識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

