

燃料の補給

《補給のしかた》

1. メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクリッドを開けます。
2. 燃料タンクキャップを左に回し、取外します。
3. ガソリンを注入口の下端まで入れます。

ガソリンを注入口の下端以上に入れると、燃料タンクのブリーザーチューブからガソリンがにじみ出ることがあります。

4. 燃料タンクキャップを“カチッ”という音が2回以上するまで右に回します。
5. 燃料タンクリッドを閉め、キーを抜き取りま

