
HFTでの走行

オートマチックモードでの走行
スロットルゲリッパの開き具合と走行速度に応じて、自動的に変速を行います。
走行状況に応じて、Dモード・Sモードの切換えを
ハンドル左側にあるシフトスイッチで行います。

登り坂走行の際、坂の勾配に応じてSモードに切
換えることで、より力強い走行ができます。