

### 《ブレーキパットの摩耗の点検》

ブレーキキャリパの後側にある、パットの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したたら、パットの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。

ブレーキパットの交換は、DN-01取扱店にご相談ください。

