

エンジンオイル

エンジンオイルは走行距離や時間の経過とともに劣化したり減っていきます。

そのため、定期交換時期に行う交換だけではなく、日常点検によるオイル点検・補給が必要です。汚れたオイルや古くなったオイルは、エンジンに悪影響を与えますので、早めに交換してください。エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《オイル量の点検》

1. 右サイドカバー前側のくぼみを持ち、右サイドカバーを手前に引き、上側のフックをグロメットから外します。
2. 右サイドカバーを上に取り上げ、下側のフックをグロメットから外します。

