

簡単なメンテナンス

3. 平坦地でエンジンを3～5分間アイドリングさせます。
4. エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
5. 布等でオイルレベルゲージについたオイルを拭きます。
6. 車体を垂直にして、オイルレベルゲージをねじ込まず差し込みます。
7. オイルがオイルレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認します。
オイル量が下限に近かったら、上限まで補給します。
8. エンジンオイルの補給は、次ページ参照。
オイルレベルゲージを確実に取付けます。

9. 右サイドカバーの下側のフックをゲロメットに差し込みます。
10. 右サイドカバーの上側のフックをゲロメットに差し込みます。
11. 右サイドカバーを手前に引き、確実に取付けられているかを確認します。

オイルレベルゲージ

