

# 簡単なメンテナンス

補給のしかた

1. リヤシートを取外します。(61ページ参照)
2. クリップを外し、リヤセンターカウルを取外します。(クリップの脱着は、115ページ参照)

3. スクリューA、Bを外します。

