


● 洗車は、エンジンが冷えているときに行ってください。

● 高圧洗車機などのような車体に高い水圧がかかる洗車は避けてください。  
特に可動部や電装部品等にかかると、作動不良や故障の原因となることがあります。



● 洗車時、マフラーに水を入れしないでください。マフラー内部に水がたまると始動不良やサビの発生などの原因になることがあります。

