

アイドリングストップ・システム

エンジンの再始動

操作ガイド

アイドリングストップ表示灯の点滅を確認し、スロットルグリップを回す。

- ▶ アイドリングストップ表示灯が点滅していないとスロットルグリップを回しても、エンジンは再始動しません。
- ▶ アイドリングストップ中にサイドスタンドの操作を行うと、アイドリングストップ表示灯が点滅から消灯または点灯に切り替わり、スロットルグリップを回してもエンジンは再始動しません。

アドバイス

アイドリングストップ・システムが作動しエンジンが停止した状態でもヘッドライトは点灯しています。バッテリーが弱っている際にこの状態が続くと、バッテリーがあがつて再始動できなくなるおそれがあります。バッテリーが弱っているときは、アイドリングストップモード切り換えスイッチを IDLING (にし、アイドリング) Stopwatch (にし) にしてください。バッテリーの点検は6か月ごとにHonda販売店で行ってください。

スロットルグリップを回してもエンジンが始動しないときは  P.69