

## ■ アイドリングストップ表示灯は点滅しているがスロットルグリップを回してもエンジンが始動しないとき

- バッテリーの状態は正常か
    - ▶ スロットルグリップを回してもエンジンが始動しない場合はバッテリーコード端子の緩み、バッテリーあがりを考えられます。このようなときは、バッテリーコード端子に緩みがないか点検してください。▶ P. 44
- バッテリーがあがっている場合は、Honda 販売店にご相談ください。