

エンジンがかからないときは

次の方法を試してください。

- ① スロットルグリップを全開にし、スタータースイッチを5秒間押す。
- ② 通常手順 (1 ~ 4) でエンジンをかける。
▶ **P.26**
- ③ エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し (3 mm 程度) 開ける。
 エンジンがかからないときは10秒間待つてから、①②の手順を繰り返す。

長時間ご使用にならなかった場合や、ガス欠をしたときにガソリンを補給してもエンジンがかかりにくいことがあります。このようなときは、スロットルグリップを回さずにスタータースイッチを普段より多めに使用してください。バッテリーあがりを防ぐため、スターターマーターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが起動しなかったときは、一度メインスイッチを○(Off)に戻して10秒以上待つてから再始動してください。

それでも始動できないときは ▶ **P.68**