

こんなときは

| | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------|-------|
| エンジンが始動しない | P. 80 | エンジンが一時的に不調になる | P. 95 |
| 警告灯が点灯 / 点滅 | P. 81 | | |
| PGM-FI 警告灯 | P. 81 | | |
| Honda SMART Key 警告灯 | P. 82 | | |
| 緊急時のシートロックの解除 | P. 83 | | |
| 緊急時のメインスイッチの解錠 | P. 85 | | |
| その他の故障表示 | P. 88 | | |
| 燃料計の故障表示 | P. 88 | | |
| アイドリングストップ・システムが正しく 作動しない | P. 89 | | |
| Honda SMART Key システムが正しく作動 しない | P. 92 | | |
| 電装部品のトラブル | P. 94 | | |
| ヒューズ切れ | P. 94 | | |