

<b>ア</b>	安全運転のために ..... 5 安全に関する表示について ..... 表2
<b>イ</b>	色物部品をご注文のとき ..... 42 インナーラック ..... 16
<b>ウ</b>	運転する前に(安全運転のために) ..... 6
<b>エ</b>	エアクリーナエレメントの交換 ..... 56 エンジンオイルの補給 ..... 51 エンジンオイルの量の点検 ..... 49 エンジンが始動しないとき ..... 37 エンジンのかけかた ..... 20
<b>オ</b>	オドメータ ⇒ 積算距離計 ..... 15
<b>カ</b>	改造(安全運転のために) ..... 11 各部の名称 ..... 2~4 ガソリンの補給 ⇒ 燃料の補給 ..... 30 簡単なメンテナンス ..... 45
<b>キ</b>	キックスターペダル ..... 24
<b>ク</b>	車のお手入れ ..... 34

<b>ケ</b>	計器類 ..... 15 警告灯 ..... 15 ケーブル・ワイヤ類 ..... 57
<b>コ</b>	コンビニブック ..... 16
<b>サ</b>	サービスマニュアル ..... 60
<b>シ</b>	シート ..... 17 シャッター ..... 32 主要諸元 ..... 59 触媒装置について ..... 13 書類入れ ..... 19
<b>ス</b>	スタータスイッチ ..... 23 スタートするとき ..... 25 スピードメータ ⇒ 速度計 ..... 15
<b>セ</b>	積算距離計 ..... 15 前照灯上下切換スイッチ ..... 26
<b>ソ</b>	装備の使いかた ..... 14 速度計 ..... 15 速度警告灯 ..... 15
<b>タ</b>	タイヤの点検 ..... 47 正しい走りかた ..... 26

使用前に

装備の  
使いかた

乗って  
みようー

こんな  
ときは...

メンテナンス  
について

車両情報

さくいん