

# こんなときは

エンジンが起動しない .....	P. 52
警告灯が点灯 / 点滅 .....	P. 53
PGM-FI 警告灯 .....	P. 53
速度警告灯 .....	P. 53
電装部品のトラブル .....	P. 54
ヒューズ切れ .....	P. 54