

## ■ Mesafe ölçer

Kat edilen toplam mesafe.

"-----" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

## ■ Sıfırlanabilir mesafe ölçer

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya sıfırlanabilir mesafe ölçer B'nin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

"----.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

## Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak

için: ➡ S.28

## ■ Mevcut yakıt sarfiyatı

Mevcut ya da anlık yakıt sarfiyatını gösterir.

Görüntüleme aralığı:

0. 0 ila 299.9 L/100km (km/L, mil/gal veya mil/L).

- Hızınız 5 km/s'den az olduğunda: "----.-" görünür.
- Hesaplanan değer 299.9 L/100km (km/L, mil/L veya mil/gal) veya daha fazla olduğunda: "299.9 L/100km (km/L, mil/gal veya mil/L)" görünür.
- Hesaplanan değer 0.1 L/100km'den (km/L, mil/L veya mil/gal) daha az olduğunda: "0.0 L/ 100km (km/L, mil/L veya mil/gal)" görünür.

"---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.