

## Geçen süre

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçer sıfırlandığından bu yana motor çalışırken geçen süreyi gösterir.

Görüntüleme aralığı: 00:00 - 199:59 (saat:dakika)

- Değer 199:59'u aştığında geçen süre 00:00'a döner.

**Geçen süreyi sıfırlamak için:**  **S.28**

## Kalan yakıtla gidilecek mesafe

Depoda kalan yakıtla gidebileceğiniz tahmini mesafeyi gösterir. Gösterilen mesafe sürüş koşullarına göre hesaplanır ve her zaman gerçek gidilebilecek mesafe gösterilemeyebilir.

- İlk ekran: "---" görünür.
- Hesaplanan mesafe 5 km'de az ise veya kalan yakıt miktarı 1.0 litrenin altındaysa (0.26 US gal, 0.22 Imp gal): "---" görünür.

"---" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.