

Göstergeler (Devam ediyor)

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri, ortalama yakıt sarfiyatını ve geçen süreyi sıfırlamak için

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yi, ortalama yakıt sarfiyatını ve geçen süreyi (bunlar sıfırlanabilir mesafe ölçer B esaslıdır) birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer A görünürken **[INFO A]** düğmesini basılı tutunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ortalama yakıt sarfiyatı Sıfırlanabilir mesafe ölçer A geçen süre




Sıfırlanabilir mesafe ölçer A

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A



Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi, ortalama yakıt sarfiyatını ve geçen süreyi (bunlar sıfırlanabilir mesafe ölçer A esaslıdır) birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer B görünürken **[INFO A]** düğmesini basılı tutunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B ortalama yakıt sarfiyatı Sıfırlanabilir mesafe ölçer B geçen süre



Sıfırlanabilir mesafe ölçer B

