

Göstergeler (Devam ediyor)

Yağ değiştirme uyarı lambası

Sürüş mesafesi programlanan yağ değişim aralığına ulaştığında gösterge yanar.

Yağ değiştirme uyarı lambası yandığında, motor yağını değiştirdikten sonra göstergeyi sıfırlayınız. ➔ **S.91**

▶ ED/II ED/TU/II TU tipi

Yağ değiştirme uyarı lambası ilk kez sürüş mesafesi 1,000 km'ye ulaştığında yanar.

E/III E tipi

Yağ değiştirme uyarı lambası ilk kez sürüş mesafesi 690 km'ye (600 mil) ulaştığında yanar.

▶ ED/II ED/TU/II TU tipi

Yağ değiştirme uyarı lambası göstergenin ilk sıfırlanmasından sonra sürüş mesafesi her 12,000 km'ye ulaştığında yanar.

E/III E tipi

Yağ değiştirme uyarı lambası göstergenin ilk sıfırlanmasından sonra sürüş mesafesi her 12800 km'ye (8000 mil) ulaştığında yanar.

▶ Gösterge sıfırlanmaya kadar sönmez.

Yağ değiştirme uyarı lambası



Yağ değişim göstergesi yanmadan önce yağ değiştirilirse, yağı değiştirdikten sonra yağ değiştirme göstergesini sıfırladığınızdan emin olunuz.

Yağ değiştirme uyarı lambasını sıfırlamak için ➔ **S.33**

Bir sonraki yağ değişimine kadar gidilebilecek tahmini mesafeyi kontrol edebilirsiniz.

Kalan mesafeyi kontrol etmek için ➔ **S.32**