

Bakım Gösterge Lambası

Sürüş mesafesi programlanan bakım aralığına ulaştığında gösterge lambası yanar. Bakım gösterge lambası yandığında, periyodik bakımı gerçekleştirdikten sonra gösterge lambasını sıfırlayınız. ➔ **S.70**

▶ ED/II ED/TU/II TU tipi

Bakım gösterge lambası ilk kez sürüş mesafesi 1,000 km'ye ulaştığında yanar.

E/III E tipi

Bakım gösterge lambası ilk kez sürüş mesafesi 600 mile (960 km'ye) ulaştığında yanar.

▶ ED/II ED/TU/II TU tipi

Bakım gösterge lambası göstergenin ilk sıfırlanmasından sonra sürüş mesafesi her 12,000 km'ye ulaştığında yanar.

E/III E tipi

Bakım gösterge lambası göstergenin ilk sıfırlanmasından sonra sürüş mesafesi her 12800 km'ye (8000 mil) ulaştığında yanar.

▶ Gösterge sıfırlanmaya kadar sönmez.

Bakım Gösterge Lambası

