

## Göstergeler *(Devam ediyor)*

3 INFO B düğmesine basınız.

Bakım gösterge lambası ve gidilebilecek tahmini mesafe sıfırlanır, bir sonraki bakım aralığı ekranda görüldükten sonra gösterge lambası yanıp sönmeye başlar.

► Eğer bakım gösterge lambası ve gidilebilecek tahmini mesafe sıfırlanmayacak ise, INFO A düğmesine basınız.

