

4 Mil biriminin deęiřtirilmesi:

E/III E tipi

- 1 "mil" veya "km" birimlerinden birini seçmek için **INFO A** düğmesine basınız.



- 2 **INFO B** düğmesine basınız. Mil birimi ayarlanır ve ekran yakıt sarfiyatı göstergesi birimine geçer.


5 Yakıt sarfiyatı biriminin deęiřtirilmesi:

- 1 "L/100km" veya "km/L" birimlerinden birini seçmek için **INFO A** düğmesine basınız.



E/III E tipi

Mil birimi için "mil" seçildiyse yakıt sarfiyatı "mil/gal" veya "mil/L" ile gösterilir.



- 2 **INFO B** düğmesine basınız. Yakıt sarfiyatı göstergesi birimi ayarlanır ve normal ekrana dönülür.