

← **Sol sinyal göstergesi**

 **Tork Kontrol Göstergesi**

- Kontak anahtarı (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık 3 km/s'ye ulaştığında Tork Kontrolünün çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için için söner.
- Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ➡S.112

⇒ **Sağ sinyal göstergesi**

 **Hararet Göstergesi**

Kontak anahtarı | (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

Sürüş esnasında yanarsa:

➡S.109

 **Düşük yağ basıncı göstergesi**

Kontak anahtarı | (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. Motor çalıştığında söner.

Motor çalışırken yanarsa: ➡S.110

 **Uzun Far Gösterge Lambası**

 **Tork Kontrolü KAPALI göstergesi**

Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

