

### **Tork Kontrol Düğmesi**

Tork Kontrolünü açıp kapatmak için basılı tutunuz. ➔ **S.55**

### **Ön Cam Ayarlama Düğmesi**

Ön cam yüksekliğini ayarlamak için yukarı veya aşağı doğru itiniz. ➔ **S.104**

### **Kontak Anahtarı**

Elektrik sistemini açıp kapatır, gidonu ve torpido gözünü kilitler, yakıt kapağı ve sele açma svicini çalıştırır.

**Kontak kilidini açmak için:**

➔ **S.50**

### **| (Açık)**

Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.

### **SEAT FUEL**

Yakıt kapağı ve sele açma svicini çalıştırır.

### **○ (Kapalı)**

Motoru kapatır.

### **(Kilitli)**

Gidonu ve torpido gözünü kilitler.

