

## Honda AKILLI Anahtar Sistemi (Devam ediyor)

### Kontağın kilitlenmesi ve kilidinin açılması

#### 1 Kontak Kilidinin Açılması

- 1 Honda AKILLI Anahtarının etkinleştirildiğinden emin olunuz. ➔S.46
- 2 Honda AKILLI Anahtar Sistemini doğrulamak için kontak anahtarını itiniz.
  - ▶ Doğru şekilde doğrulandığında ve kontak kilidi açıldığında, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.
- 3 Honda AKILLI Anahtar göstergesi yandığında kontak anahtarını | (Açık) konumuna getiriniz.
  - ▶ Eğer kontak anahtarını içeri ittikten sonraki 20 saniye boyunca anahtar | (Açık ) konumuna getirmeniz, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası söner, sinyal lambaları 1 kez yanıp söner ve kontak anahtarını kilitletir.

### Honda SMART Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmadığında ➔S.115

Honda AKILLI Anahtarını olmayan bir kişi kontak anahtarını çevirmeye çalışırsa, kontak anahtarını serbestçe döner. Kontak anahtarının farklı bir konumda olduğunu fark ederseniz, kontak anahtarını orijinal konumuna getiriniz

○ (Kapalı) veya | (Kilitli).

