

## Kontak Kilidinin Açılması

- 1 Kontak SEAT FUEL, (Kilitli) veya (Kilitli) konumuna getiriniz.
- 2 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak kontak kilitleyiniz:
  - Honda AKILLI Anahtarı ile çalışma aralığından çıkınız. ➔S.47
  - Kontakla basınız.
  - Kontak anahtarını (Açık) konumundan SEAT FUEL, (Kapalı) veya (Kilitli) konumuna getirdikten sonra yaklaşık 20 saniye bekleyiniz.
  - Honda AKILLI Anahtar sistemini devreden çıkarınız. ➔S.46
- 3 Honda AKILLI Anahtar göstergesinin ve kontak halkasının söndüğünden ve sinyal lambalarının 1 kez yanıp söndüğünden emin olunuz. Bu, kontak kilitletiğini gösterir.

## Honda SMART Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmadığında ➔S.115

