





Honda AKILLI Anahtar Sistemi *(Devam ediyor)*

Motosikletinizin yanından ayrılırken kontak anahtarının  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumunda olduğundan daima emin olunuz.

Kontak anahtarı SEAT FUEL konumunda kilitlendiğinde, kontak anahtarı  (Kapalı) konumuna sadece bir kez çevrilebilir.

Kontak anahtarı  (Kapalı) konumundayken, gidon kilitlenemez. Gidonu kilitlemek için, kontağın kilidini açınız.