

## Honda seçilebilir tork kontrolü

Tork Kontrol (motor güç kontrolü) açılıp kapatılabilir.

- ▶ Sürüş esnasında Tork Kontrol svicini kullanmayınız.  
Açıp kapatmadan önce motosikleti durdurunuz.
- ▶ Sistem devrede iken (Tork Kontrol göstergesi yanıp sönerken) Tork Kontrol ayarı kapatılamaz.
- ▶ Kontak anahtarı her I (Açık) konumuna getirildiğine, Tork Kontrol otomatik olarak açılacaktır.

### Tork Kontrolünü açıp kapatma

Tork Kontrol düğmesine basılarak Tork Kontrolü açılıp kapatılabilir.

