

Motorun Çalıştırılması

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, motorun soğuk ya da sıcak olduğuna bakmaksızın, motosikletinizi çalıştırınız.


Bu motosiklet yan ayak ateşleme kesme sistemi ile donatılmıştır.

- ▶ Yan ayak indirilmişse motor çalıştırılmaz.
- ▶ Motor çalışırken yan ayağı indirirseniz, motor kendiliğinden kapanır.

Motosikletiniz bir Honda AKILLI Anahtar sistemiyle donatılmıştır. Motosikleti kullanırken her zaman Honda AKILLI Anahtarını yanınızda bulundurunuz.

➔ S.47

DIKKAT

- Motor 5 saniye içinde çalışmazsa kontak anahtarını  (Kapalı) konumuna getiriniz ve akünün voltajının toparlanması için yeniden çalıştırmadan önce 10 saniye bekleyiniz.
- Uzun süre hızlı rölantide kalmak ve motora devir yaptırmak motora ve egzoz sistemine zarar verebilir.
- Gazın aniden açılması ya da motoru 5 dakikanın üzerinde yüksek devirde rölantide tutmak egzoz borusunun renginin bozulmasına sebep olabilir.
- Eğer gaz kelebeği tamamen açıksa motor çalışmayacaktır.