

# Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

<b>Bakımın Önemi</b> .....	S. 70
<b>Bakım Programı</b> .....	S. 71
<b>Bakım Gereklilikleri</b> .....	S. 74
<b>Alet</b> .....	S. 85
<b>Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &amp;</b>	
<b>Takılması</b> .....	S. 86
Akü .....	S. 86
Akü Kapağı .....	S. 87
<b>Buji</b> .....	S. 88
<b>Motor Yağı</b> .....	S. 90
<b>Soğutma Suyu</b> .....	S. 94
<b>Frenler</b> .....	S. 97
<b>Yan Ayak</b> .....	P. 99
<b>Gaz</b> .....	P. 100
<b>Karter Havalandırması</b> .....	P. 101

<b>Diğer Ayarlar</b> .....	S. 102
Far Ayarının Yapılması .....	S. 102
Arka Süspansiyonun Ayarlanması .....	S. 103
Ön Cam Yüksekliğinin Ayarlanması.....	S. 104
<b>Diğer Değişiklikler</b> .....	S. 105
Honda AKILLI Anahtar Piliinin	
Değiştirilmesi .....	S. 105