

Motor Yağı ► Motor Yağının ve Filtresinin Değiştirilmesi

9. Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını sıkınız.

Tork: 25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lbf·ft)

10. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 79, ► S. 146) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

Gerekli yağ

Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:

1.4 L (1.5 US qt, 1.2 Imp qt)

Sadece yağı değiştirirken:

1.2 L (1.3 US qt, 1.1 Imp qt)

11. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► P. 90
12. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.

Motor yağının değiştirilmesinin ardından yağ değiştirme uyarı lambasını sıfırlayınız. ► S. 33