

Sorun giderme

Motor Çalışmıyor	S. 108
Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor)	S. 109
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor	S. 110
Düşük Yağ Basıncı İkaz Lambası.....	S. 110
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza Gösterge Lambası (MIL).....	S. 110
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası.....	S. 111
Tork Kontrol Göstergesi.....	S. 112
Honda AKILLI Anahtar Göstergesi.....	S. 113
Diğer Uyarı Lambaları	S. 114
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 114

Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmıyorsa	S. 115
Acil Durumda Sele Kilitinin Açılması	S. 117
Acil Durumda Kontak Kilitinin Açılması	S. 119
Lastiğin Delinmesi	S. 123
Elektrik Problemleri	S. 124
Akünün Bitmesi.....	S. 124
Ampulün Yanması.....	S. 124
Yanmış Sigorta.....	S. 126
Motor Sık Sık Kararsız Çalışıyor	S. 128