

Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor ► Honda AKILLI Anahtar Göstergesi

Honda AKILLI Anahtar Göstergesi

► Honda AKILLI Anahtar göstergesi 5 kez yanıp söndüğünde

Honda AKILLI Anahtar Pili
Değiştirilmesi ► S. 105

► **Kontakt Anahtarı | (Açık) konumunda iken Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönüyorsa**

Honda AKILLI Anahtar göstergesi, kontak
► (Açık) konumuna alındıktan sonra
motosiklet ile Honda AKILLI Anahtar
arasındaki iletişim durduğunda yanıp söner.
u durum, muhtemelen aşağıdakilerden
kaynaklanmaktadır

- Güçlü radyo dalgaları veya gürültü sistemi etkiliyor
- Sürüş esnasında Honda AKILLI Anahtarını kaybettiğinizde

Ancak bu, kontak kilitlene kadar motosikletinizin çalışmasını etkilemez.

Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönerken, kontak anahtarını SEAT FUEL, ○ (Kaalı) veya 🔒 (Kilitli) konumuna getirdiğinizde, kontak anahtarı ve onda AKILLI Anahtar göstergesi yanar, yaklaşık 20 saniye sonra otomatik olarak söner ve daha sonra kontak kilitletir.

► Sinyal lambaları bu fonksiyonun başlangıcında ve sonunda yanıp söner. Ayrıca, yanı sönmeyi durdurmak için, kontak anahtarını 2 saniyeden fazla basılı tutunuz. Yanı sönmeye durduktan sonra, kontak kilitletir.

Honda AKILLI Anahtarınız yoksa, başka bir yöntemle kontağın kilidi açılabilir. ► S. 119