





## Acil Durumda Kontak Kilidinin Açılması

### Başarılı kimlik numarası girişi

Son kimlik numarası girildikten sonra, kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar Göstergesi, EM modu kiplörü çıkarılıncaya kadar her 2 saniyede bir yanıp sönecektir.

EM modu kiplörünü çıkardığınızdan ve mavi kör kiplör tekrar yerine taktığınızdan emin olunuz. Kontak kilidi açılır. Sökme sırasının tersini takip ederek parçaları takınız ve kontak anahtarını dakika içinde (Açık) konumuna getiriniz. Motoru çalıştırabilirsiniz.

Kontak kilidini açmak için, kontak anahtarını SEAT FUEL,  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumunda alınız ve kontağı 2 saniye süreyle basılı tutunuz. Kontak, kimlik numarası başarılı bir şekilde girildikten sonra yaklaşık 6 dakika süreyle SEAT FUEL,  (Kapalı), veya  (Kilitli) konumunda bırakılırsa otomatik olarak kilitletir. Kontak kilitletiğinde, kontak halkası ışığı söner. Kontak kilidini tekrar açmak için, kontak kilidini açma prosedürünü tekrarlayınız.

### Başarısız kimlik numarası girişi

Son kimlik numarası girildikten sonra, kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar Göstergesi, EM modu kiplörü çıkarılıncaya kadar saniyede bir yanıp sönecek ve kontak kilidi açılmayacaktır.

EM modu kiplörünü çıkarınız ve EM mod konnektörüne tekrar bağlayınız. Prosedürü yeniden izleyiniz. ➔ S. 121

### Kimlik numarası girişini iptal etme

EM modu kiplörünü EM mod konnektöründen çıkarınız. Ayrıca, kimlik numarasını girerken bir hata yaparsanız, EM modu kiplörünü EM mod konnektöründen çıkarıp tekrar takınız ve ardından kimlik numarasını en baştan tekrar giriniz.

- Çıkarılan EM modu kiplörünü daima alet çantasında muhafaza ediniz.