

## İ Ana Sigorta

1. Akü kapağını sökünüz. 📄 S. 87
2. Marş motoru manyetik anahtar kapağını sökünüz.
3. Sigorta maşasıyla ana sigortayı çekip çıkarın ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol edin. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
  - ▶ Sigorta maşası konnektör süspansiyonunda bulunur. 📄 S. 126
  - ▶ Yedek ana sigorta manyetik marş anahtarının içinde bulunmaktadır.
4. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.

### DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

