

Torpedo Gözü.....	68
Bagaj Bölmesi.....	66
Kullanım Kılavuzu.....	67, 134
Takım Çantası.....	67
Sele	64
Seri Numaraları	142
Sıfırlanabilir mesafe ölçer	23, 134
Sigortalar	78, 126
Sinyal Göstergeleri	41
Sinyal Svici	42
Siz ve Çevre	141
Soğutma Suyu	80, 94
Soğutma Suyu Sıcaklık Göstergesi	23
Sorun Giderme	107
Sökülmesi	
Akü.....	86
Akü Kapağı.....	87
Sürüş Tedbirleri	12
Ş	
Şasi Numarası	142
T	
Takım Çantası	67

T

Takometre	22
Tamir Kiti	123
Tavsiye Edilen	
Soğutma Suyu.....	80
Motor Yağı.....	79
Yakıt.....	61
Teknik Özellikler	145
Tork Kontrol Düğmesi	43
Tork Kontrol Göstergesi	41, 112
Tork Kontrolü KAPALI göstergesi	41
Torpedo Gözü	68

U

Uyarı Lambaları	40
Uyarı Lambaları Açık	110
Uzun Far Gösterge Lambası	41

Y

Yağ Değiştirme Göstergesi	23
Yağ	
Motor.....	79, 90
Yakıt Doldurma	61