

Contachilometri totale

Distanza totale percorsa.

Quando viene visualizzato "-----", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

Contachilometri parziale

Distanza percorsa dall'ultimo azzeramento del contachilometri parziale A o del contachilometri parziale B rispettivamente.

Quando viene visualizzato "----.-", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

Per azzerare il contachilometri parziale:

➡ P.28

Consumo chilometrico istantaneo

Visualizza il consumo chilometrico corrente o istantaneo.

Intervallo di misurazione:

Da 0,0 a 299,9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L).

- Se la velocità è inferiore a circa 5 km/h: viene visualizzato "---.-".
- Se il valore calcolato è 299,9 L/100km (km/L, mile/L o mile/gal) o più: viene visualizzato "299.9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L)".
- Se il valore calcolato è inferiore a 0,1 L/100km (km/L, mile/L o mile/gal): viene visualizzato "0.0 L/100km (km/L, mile/L o mile/gal)".

Quando viene visualizzato "----.-", recarsi in concessionaria per l'assistenza.