

《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

[前輪]

平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ハンドルを左右に動かして、マスターシリンダキャップ上面を水平にして点検します。液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は 68 ページ参照。

[後輪]

シートを取外します。

シートの取外しは、26 ページ参照。

平坦地で車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。液面が上限と下限の間にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は 69 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。

ブレーキ液漏れの点検は、56 ページ参照。

