

Sorun Giderme

Motor Çalışmazsa.....	S. 76
Uyarı Lambaları AÇIK	S. 77
(Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza İkaz Lambası (MIL).....	S. 77
Röllantide Durma Sistemi Düzgün	
Çalışmadığında.....	S. 78
Röllantide Durma Göstergesi Yanmıyor... S. 78	
Röllantide Durma Göstergesi Yanarken	
Motor Röllantide Durma Sistemi	
Tarafindan Durdurulmuyor..... S. 79	
Gaz Kelebeği Açıldığı Halde Motor	
Çalışmıyor..... S. 80	
Lastığın Delinmesi.....	S. 81
Elektrik Problemleri.....	S. 82
Akünün Bitmesi..... S. 82	
Ampulün Yanması..... S. 82	
Sigortanın Yanması..... S. 89	