

目次

安全運転のために	3	スタートするとき	31
各部の名称	12	正しい走りかた	33
メータの見かた、使いかた	15	止まりかた	34
計器類	15	メンテナンスを安全に行うために	36
警告灯・表示灯	15	日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	38
スイッチの使いかた	16	日常点検	40
メインスイッチ	16	定期点検	42
スタータスイッチ	16	簡単なメンテナンス	44
前照灯(ヘッドライト)上下切換えスイッチ	17	ブレーキ	44
方向指示器スイッチ	17	タイヤ	46
ホーンスイッチ	17	バッテリー	48
ウォッシュ液噴射スイッチ/ワイパスイッチ	18	ヒューズ	51
装備の使いかた	19	トランスミッション	52
ハンドロック	19	エアリナー	53
オートスタンド(装備車のみ)	20	ケープル類のラバーブーツ	54
コンビエンスフック/インナーボックス	21	ウォッシュ液	55
シートロック・ヘルメットホルダ	22	ワイパ	56
書類入れ	22	車のお手入れ	58
トランク/U字ロック入れ	23	地球環境の保護について	59
小物入れ/メインスタンδροック		色物部品をご注文のとき	59
リリースレバー	24	マフラの純正マークについて	60
ブレーキロックレバー	25	フレーム号機	60
燃料とエンジンオイルの補給	26	エンジンが始動しないとき	60
燃料の補給	26	主要諸元	61
エンジンオイルの補給	27	サービスデータ	63
正しい運転操作	29	さくいん	64
エンジンのかけかた	29		