

燃料とエンジンオイルの補給

《補給のしかた》

1. 平坦地でメインスタンドを立てます。
2. シートを開けます。(22 ページ参照)
3. クリップの先端を引きロックを外し、クリップを持ってマットをめくりします。
4. オイルタンクキャップを左に回し、取外します。
5. オイルタンクにオイルを補給レベルまで補給します。
オイルは補給レベル以上に入れないでください。オイルがにじみ出るおそれがあります。
6. オイルタンクキャップを右に回し、確実に締め付けます。
7. マットを戻し、クリップを付け、クリップの先端を押してロックします。
8. シートを閉じます。シートロックがかかったことを確認してください。

