

## 日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス

お車をご使用の方の安全と車を快適にご使用いただくために、道路運送車両法に準じて1日1回の日常点検と6か月、12か月毎の定期点検整備を設けてあります。

安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

### 警告

点検整備の方法を正しく行わないこと、不適當な整備や未修理は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

- 点検整備は、取扱説明書・メンテナンスノートに記載された点検方法・要領を守り、必ず実施してください。
- 異状箇所は乗車前に修理してください。

各点検、メンテナンス等については、以下のページをご覧ください。	
一か月日点検について	39
交換部品について	39
日常点検	40
メンテナンス部品配置図	41
定期点検	42
6か月点検項目	43
簡単なメンテナンス	44
ブレーキ	44
タイヤ	46
バッテリー	48
ヒューズ	51
トランスミッション	52
エアクリーナ	53
ケーブル類のラバーブーツ	54
ウォッシュ液	55
ワイパ	56