

# さくいん

|   |                  |    |   |                 |    |
|---|------------------|----|---|-----------------|----|
| ア | 安全運転のために         | 3  | ケ | 計器類             | 15 |
|   | 安全に関する表示について     | 1  |   | 警告灯             | 15 |
| イ | 色物部品をご注文のとき      | 59 |   | ケーブル類のラバーブーツの点検 | 54 |
|   | インナーボックス         | 21 | コ | 小物入れ            | 24 |
| ウ | ウインドスクリーンの取扱い    | 58 |   | コンビエンスフック       | 21 |
|   | ウォッシュ液の点検、補給     | 55 | サ | サービステータ         | 63 |
|   | ウォッシュ液噴射スイッチ     | 18 | シ | シートロック          | 22 |
|   | 運転する前に(安全運転のために) | 4  |   | 主要諸元            | 61 |
| エ | エアクリーナエレメントの点検   | 53 |   | 書類入れ            | 22 |
|   | エンジンオイルの補給       | 27 | ス | スイッチの使いかた       | 16 |
|   | エンジンが始動しないとき     | 60 |   | スタータスイッチ        | 16 |
|   | エンジンのかけかた        | 29 |   | スタートするとき        | 31 |
| オ | オイル残量警告灯         | 15 |   | スピードメータ ⇨ 速度計   | 15 |
|   | オートスタンド          | 20 | セ | 積算距離計           | 15 |
|   | オドメータ ⇨ 積算距離計    | 15 |   | 前照灯上下切換えスイッチ    | 17 |
| カ | 改造(安全運転のために)     | 10 | ソ | 装備の使いかた         | 19 |
|   | 各部の名称            | 12 |   | 速度計             | 15 |
|   | ガソリンの補給 ⇨ 燃料の補給  | 26 |   | 速度警告灯           | 15 |
|   | 簡単なメンテナンス        | 44 |   |                 |    |
| キ | キックスタターペダル       | 31 |   |                 |    |
| ク | クリップの取外し、取付けかた   | 50 |   |                 |    |
|   | 車のお手入れ           | 58 |   |                 |    |