

タ	タイヤの点検	46	フ	服装(安全運転のために)	5
	正しい運転操作	29		フレーム号機	60
	正しい走りかた	33		ブレーキの点検	44
チ	地球環境の保護について	59	ハ	ブレーキロックレバー	25
	駐車(安全運転のために)	10		ヘッドライト上下切換えスイッチ	17
テ	定期点検	42		ヘルメットホルダ	22
ト	止まりかた	34	ホ	方向指示器スイッチ	17
	トランク	23		方向指示器表示灯	15
	トランスミッションの点検	52		ホーンスイッチ	17
ニ	日常点検	32	マ	マフラの純正マークについて	60
	日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	30	メ	メインスイッチ	16
	荷物(安全運転のために)	9		メインスタンドロックリリースレバー	24
ネ	燃料計	15		メータの見かた、使いかた	15
	燃料の補給	26	ユ	U字ロック入れ	23
ノ	乗りかた(安全運転のために)	6	ワ	ワイパスイッチ	18
ハ	バッテリー	48		ワイパブレードドラバーの交換	57
	ハンドロック	19		ワイパの点検	56
ヒ	ヒューズの交換	51			
	表示灯	15			