

# 目次

## 各部の名称 ..... 2

安全運転のために ..... 4
改造 ..... 6
服装 ..... 6
荷物 ..... 7

## 正しい運転操作 ..... 16

エンジンのかけかた ..... 16
スタートするとき ..... 18
正しい走りかた ..... 20
止まりかた ..... 21

メータの見かた・使いかた ..... 8
計器類 ..... 8
警告灯・表示灯 ..... 8

## 運行前点検・定期点検 ..... 23

運行前点検 ..... 23
6か月点検 ..... 29

## 簡単な整備 ..... 37

スイッチの使いかた ..... 9
メインスイッチ ..... 9
スタートボタン ..... 9
前照灯上下切換えスイッチ ..... 10
方向指示器スイッチ ..... 10
警音器ボタン ..... 10
装備の使いかた ..... 11
ハンドルロック ..... 11
コンビニエンスフック・インナーラック ..... 12
シートロック・ヘルメットホルダ ..... 13
トランク ..... 14
書類入れ ..... 14
ブレーキロックレバー ..... 15

車のお手入れ ..... 44
色物部品をご注文のとき ..... 44
フレーム号機 ..... 44
エンジンが始動しないとき ..... 45
諸元表 ..... 46
サービスデータ ..... 47
さくいん ..... 48